

# WINCH USER GUIDE WARN Works® 1500AC Utility Winch Part Number: 601500



Your safety, and the safety of others, is very important. To help you make informed decisions about safety, we have provided installation and operating instructions and other information on labels and in this guide. This information alerts you to potential hazards that could hurt you or others. It is not possible to warn you about all potential hazards associated with this product, you must use your own good judgment.

CARÉLESS WINCH INSTALLATION AND OPERATION CAN RESULT IN SERIOUS INJURY OR EQUIPMENT DAMAGE. READ AND UNDERSTAND ALL SAFETY PRECAUTIONS AND OPERATING INSTRUCTIONS BEFORE INSTALLING AND OPERATING THIS PRODUCT.

This guide identifies potential hazards and has important safety messages that help you and others avoid personal injury or death. **WARNING** and **CAUTION** are signal words that identify the level of hazard. These signal words mean:

**AWARNING** signals a hazard that *could* cause serious injury or death, if you do not follow recommendations.

**A**CAUTION signals a hazard that *may* cause minor to moderate injury, if you do not follow recommendations.

This guide uses **NOTICE** to call attention to important mechanical information, and **Note**: to emphasize general information worthy of special attention



PAGE 1 66324 Rev. B0

# **Product Description: WARN Works® 1500AC Utilty Winch**

The WARN Works® 1500AC Utility Winch is a powerful; pulling tool. Powered by a 120 volt AC power source this compact winch has a pulling capacity of 1500 pound / 680 kilos.

The unit has a motor permanently mounted pendant control for power in and power out operation, 35' of 5/32" wire rope and clasp hook.

# Introduction

Thank you for choosing WARN Works® for your utility winch needs. All WARN Works® products have been designed and manufactured for many years of problem-free operation. For future reference please record the following information:

Model/Part Number:	<b>Date of Purchase:</b>	

### Before you begin

- Read the instructions completely to familiarize yourself with the installation process.
- □ Review all the notices, cautions and warnings to make sure the kit will be installed correctly and safely.



PAGE 2 66324 Rev. B0

# **Safety Precautions**

The following are general safety precautions that evey winch operator should know. Taking precedence over any specific rule listed here, however, is the most important rule of all—**USE COMMON SENSE**.

A few minutes spent reading these rules can make an operator aware of dangerous practices to avoid and precautions to take for his own safety and the safety of others. Frequent examinations and periodic inspections of the equipment as well as conscientious observance of safety rules may save lives as well as time and money.



#### **MOVING PARTS ENTANGLEMENT HAZARD**

Failure to observe these instructions could lead to severe injury or death.

To avoid injury to hands or fingers.

- **Always** keep hands clear of wire rope, hook loop, hook and fairlead opening during installation, operation and when spooling in or out.
- **Always** use extreme caution when handling hook and wire rope during spooling operations.
- **Always** use supplied hook strap whenever spooling wire rope in or out, during installation or operation to avoid injury to hands or fingers.



### **FALLING OR CRUSHING HAZARD**

Failure to observe these instructions could lead to severe injury or death.

- **Never** use as an overhead hoist, or to suspend a load.
- **Never** use to lift or move persons.



PAGE 3 66324 Rev. B0



### **MOVING PARTS ENTANGLEMENT HAZARD**

Failure to observe these instructions could lead to minor to moderate injury.

#### **General Safety:**

- •Always Know Your Winch: Take time to fully read and understand the included Installation and Operations guide, and Basic Guide to Winching Techniques, in order to understand your winch and the winching operation.
- **Never** operate this winch if you are under 16 years of age.
- **Never** operate this winch when under the

influence of drugs, alcohol or medication.

• **Never** exceed winch or wire rope rated capacity. Double line using a snatch block to reduce winch load.

#### **Installation Safety:**

- **Always** choose a mounting location that is sufficiently strong to withstand the maximum pulling capacity of your winch.
- **Always** use factory approved switches, remote controls, accessories and installation components.
- **Always** use grade 5 or better hardware, never weld bolts and never use longer bolts than those supplied from factory.
- Always complete winch mounting and attachment of hook to hook loop before wiring winch during installation.
- Always position fairlead with WARNING label on top.
- Always spool the wire rope onto the drum as

indicated by the drum rotation label on the winch. Required for automatic brake to work (if winch is so equipped) and for correct installation orientation.

• **Always** prestretch wire rope and respool under load before use. Tightly wound wire rope reduces chances of "binding", which is wire rope working it's way down into a loosely wound wire rope layer, and catching or damaging itself.

#### Winching Safety:

- •Always inspect winch installation and wire rope Condition before operating winch. Frayed, kinked or damaged wire rope must be replaced immediately. Loose or damaged winch installation must be corrected immediately.
- **Never** hook wire rope back onto itself. This damages the wire rope. Always use a choker chain, wire choker rope or tree trunk protector on the anchor.
- **Always** prior to winching, remove any element

that may interfere with safe winch operation.

- Always take your time when rigging for a winch pull.
- Always be certain the anchor you select will withstand the load, and the strap or chain will not slip.
- **Never** engage or disengage clutch if winch is under load, wire rope is in tension or wire rope drum is moving
- Always unspool as much wire rope as possible when rigging. Double line or pick distant anchor point.
- **Never** winch with less than 5 wraps of wire rope around the drum, the wire rope could come loose from the drum.
- Always stand clear of wire rope and load during operation.
- Never touch wire rope or hook while in tension or under load.
- **Never** touch wire rope or hook while someone else is at the control switch or during winching operation.
- **Never** touch wire rope or hook while remote control is plugged into winch.
- Always stand clear of wire rope and load and keep others away while winching.

Always require operator and bystanders to be aware of stability during winching of vehicle and/or load.

• **Always** keep remote control lead clear of the drum, wire rope and rigging. Inspect for cracks, pinches, frayed wires or loose connections. Replace if damaged.



PAGE 4 66324 Rev. B0

### **Safety Precautions - continued**

# **A** CAUTION






#### **CUT AND BURN HAZARD**

Failure to observe these instructions could lead to minor to moderate injury.

To avoid injury to hands and fingers:

- Always wear heavy leather gloves when handling a wire rope.
- **Never** let wire rope slip through your hands.
- Always be aware of possible hot surface at winch motor, drum or wire rope during or after winch use.

# **A** CAUTION





### **Moving Parts Entanglement Hazard**

Failure to observe these instructions could lead to minor to moderate injury.

- **Never** apply load to hook tip or latch. Apply load only to the center of hook.
- **Never** use a hook whose throat opening has increased, or whose tip is bent or twisted.

# NOTICE

### **AVOID WINCH AND EQUIPMENT DAMAGE**

- Always avoid continuous side pulls, which can pile up wire rope at one end of the drum. This can damage your wire rope or winch.
- **Always** ensure the clutch is fully engaged or Disengaged.
- Never use winch to tow other vehicles. Shock loads can momentarily exceed capacity of wire rope & winch
- **Always** use care to not damage your frame when anchoring your vehicle during a winching operation.
- Never "jog" wire rope under load. Shock loads can momentarily exceed capacity of wire rope and winch.
- Never use winch to secure a load during transport.
- **Never** submerge winch in water.
- **Always** store the winch in a protected, clean, dry area.

### Part Numbers for the Works 1500AC

PART NUMBERS
601500 120v 60Hz AC 1500# Utility Winch



PAGE 5 66324 Rev. B0

# Parts List



1. Works 1500AC Winch Unit	2 12' Hardwired Pendant Control		
3. Hawse Fairlead	4. Mounting Hardware		
5. Latch Hook and Hook Strap			



PAGE 6 66324 Rev. B0

# **Specification Data for the Works 1500AC**

FEATURES			
Pulling Capacity	1500lbs. (680 kg)	Brake	Self-locking gear train (Rated Load Holding)
Switch Type	Pendant Control	Warranty	1 year limited
Motor	DC Rectified PM Motor	Wire Rope	5/32" X 35' (10.7 m)
HP	.6 HP 3.0" Diameter	Drum Diameter	2.0" (5.08 cm)
Power	120V 60 Hz Single Phase AC	Fairlead	Hawse
Gear Train	Split Ring Gear	Hole Pattern	2 Holes on 3.1" (97.87 cm) center
Gear Ratio	222:1	Electrical Leads	8' (2.4 m) 3-Prong cord
Clutch	None	Weight	18 lbs. (8.2 kg.)


# **Performance Data for the Works 1500AC**

PERFORMANCE DATA: 1500AC						120V 60Hz Single Phase		
Load		Current		Speed		Pulling Power by Wire Rope Layer		
Lbs.	Kg	Amps	KW	Ft/min	M/min	Layer	lbs.	kg
0	0	0.6	72	9.8	3.0	1	1500	680
500	226.8	3.0	360	6.6	2.0	2	1235	560
1000	453.6	6.0	720	5.1	1.6	3	1080	490
1500	680.4	9.0	1080	3.7	1.1	4	970	440



PAGE 7 66324 Rev. B0

# **Dimensional Data for the Works 1500AC**





PAGE 8

66324 Rev. B0

### Winch Installation to fixed location



# **Winch Failure Hazard**

Failure to observe these instructions could lead to minor or moderate injury.

Always choose a mounting location that is sufficiently strong to withstand the loads you intend to winch


The 1500AC can be mounted to a fixed location by utilizing the mounting hole pattern for the winch unit. First, choose a mounting location that is sufficiently strong enough to withstand the loads you intend to winch.


Next, drill two hole to the dimesions specified in the drawing below.

To secure the winch, always use:

- A flat, secure mounting location at least 3/16 in. (4.8 mm) thick steel.
- 5/16 in. lockwasher x 2.
- 5/16-18 x 1in. long, hex head
   capscrew, Grade 5 or better x 2.
- Torque mounting bolts to 12 ft-lbs (16.3 Nm).

Bolt length may need to be longer that specified above depending upon the thickness of the material the winch is mounted to.







PAGE 9 66324 Rev. B0

### **Operating Instructions**



# Warning

# **Shock Hazard**

# Failure to observe these instructions could lead to severe injury or death.



- Always use properly grounded 120V AC receptacle protected by a ground fault circuit interrupter (GFCI).
- Never remove ground pin from plug.
- Never operate this AC product in a wet environment.

### **Connect the winch to an AC power source**

Connect the winch power cord to a properly grounded, 3-prong electrical socket with a Ground Fault Circuit Interrupter (GFCI).

Verify that all wiring and power supply cord are positioned so that the wire rope or moving load will not damage the cord.

If using an extension cord and/or generator, make sure that it is rated to handle the current required to run the winch at full capacity. Always unplug the winch when not in use.

Unplug the product when maintaining or cleaning.




PAGE 10 66324 Rev. B0

# **Operating Instructions**

### **USING THE REMOTE PENDANT CONTROL**

The remote pendant control is hard waired to the winch and can be operated in the remote position aaway from the winch unit or with the pendant docked in the carrier plate.

Press the black power-out button to spool wirerope off of the drum, or press the white power-in button to spool wire rope onto the drum.






PAGE 11 66324 Rev. B0

# **Operating Instructions - continued**







# **Personal Injury Hazard**

Failure to observe these instructions could lead to minor or moderate injury.

- ☐ Always wear leather gloves when handling wire rope
- □ Never winch with less than 5 wraps of wire rope around the drum.

#### STRETCHING THE WIRE ROPE

The life of a wire rope is directly related to the care and use it receives. During its first use, a new wire rope must be spooled onto its drum under a load of at least 500 lb. (227kg). Spool out the entire wire rope length leaving 5 wraps on the drum, then power in the wire rope under a load of 500 lb. (227kg) or more. This will stretch new wire rope and create a good wire wrap around the drum. Failure to do so may result in the outer wire wraps drawing into the inner wraps, binding, and damaging the wire rope.

# A

# **Warning**

# **Moving Parts Entanglement Hazard**

Failure to observe these instructions could lead to severe injury or death.





- □ **ALWAYS** keep hands clear of the wire rope, hook loop, hook and fairlead opening during installation, operation and when spooling in or out.
- □ **ALWAYS** use supplied hook strap whenever spooling the wire rope in or out, during installation, or operation to avoid injury to hands or fingers.



PAGE 12 66324 Rev. B0

# **Operating Instructions - continued**

### **SPOOLING IN UNDER LOAD**

- □ The wire rope must always spool onto the bottom of the drum as indicated by decal on the winch.
- □ Power in the wire rope evenly and tightly on the drum. This prevents the outer wire wraps from drawing into the inner wraps, binding and damaging the wire rope.
- Avoid shock loads when spooling, by using the control switch intermittently to take up wire rope slack. Shock loads can momentarily far exceed the winch and wire rope ratings.

#### SPOOLING IN UNDER NO LOAD

- □ **Assisted**: Have your assistant hold the hook with the hook strap putting as much constant tension on the wire rope as possible. While keeping tension, the assistant should walk toward the winch while you operate the control switch spooling in the wire rope. Release the switch when the hook is a minimum of 4 ft (1.2m) from the fairlead opening. Spool in the remainder for storage.
- □ **Unassisted:** Arrange the wire rope to be spooled so it will not kink or tangle when spooled. Be sure any wire rope on the drum is tightly and evenly layered. Spool enough wire rope to complete the next full layer on the drum. Tighten and straighten the layer. Repeat process until the hook is a minimum of 4ft (1.2m) from the fairlead. Spool in the remainder for storage.

#### SPOOLING REMAINDER FOR STORAGE

Keep hands clear of the wire rope, hook and fairlead opening. Always use the hook strap to hold hook when spooling under no load. Carefully power in the remaining wire rope, jogging the control switch to take up the last of the slack. Secure the hook to a suiteable anchor point near the winch. Be careful not to overtighten or damage may occur to the wire rope or anchor point.

#### **RIGGING**

- Always spool out as much wire rope as possible when preparing rigging. Pick an anchor as far away as is practical; this provides the winch with its greatest pulling power.
- □ Rigging a double line with a snatch block will reduce the load on the winch to half without significant loss of spooling speed.
- Natural anchors such as trees, stumps and rocks are the handiest when available. Attach the choker chain, wire choker rope or tree trunk protector on the anchor as low as possible to avoid pulling the anchor down. If several possible anchors are available but they are not strong enough individually, it may be practical to attach a wire or chain choker around several anchors to form a strong collective anchor point.



PAGE 13 66324 Rev. B0

# **Operating Instructions - continued**

### **OVERLOADING/OVERHEATING**

This winch is rated for intermittent duty. It should not be operated with the motor slowed down to a low RPM. When the motor approaches stall speed, a very rapid heat build-up occurs which may cause motor damage. Double line rigging will reduce the amperage draw from the motor allowing longer continual use (see rigging section).

### **Maintenance & Warranty**

#### **MAINTENANCE**

- □ No lubrication is required for the life of the winch.
- □ Inspect the wire rope before and after each winching operation. Replace when damaged.

# **WARRANTY**

see separate sheet packed with winch

-or-

If warranty sheet is lost or misplaced contact:
 Warn Industries, Inc.
 Customer Service Dept.
 12900 SE Capps Rd
 Clackamas, OR 97015-8903.

#### **United States:**

Phone: 503.722.1200 or (800) 543-9276 (US only) Fax: 503.722-3000

International:

Phone: 503.722.3008 Fax: 503.722.3005



PAGE 14 66324 Rev. B0



# GUÍA DEL CABRESTANTE PARA EL USUARIO Cabrestante de uso general WARN Works® 1500AC N° DE REFERENCIA: 601500



Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante. Para ayudarle a tomar decisiones informadas sobre seguridad, se proporcionan instrucciones de instalación y operación, y otra información en etiquetas Esta información le alerta sobre posibles peligros que puedan afectarle a usted y a otros. No es posible advertirle sobre todos los posibles peligros que puedan estar relacionados con el uso de este producto, por lo que deberá utilizarlo usando el sentido común.

uso de este producto, por lo que deberá utilizarlo usando el sentido común.

LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN INCORRECTAS DEL CABRESTANTE PUEDEN RESULTAR EN LESIONES GRAVES O DAÑOS

AL EQUIPO. LEA TODAS LAS PRECAUCIONES DE SEGURIDAD E INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN ANTES DE INSTALAR Y
PONER EN FUNCIONAMIENTO ESTE PRODUCTO.

Esta guía identifica posibles peligros y brinda importantes mensajes de seguridad que le ayudarán a usted y a otros a evitar daños personales o la muerte. Las palabras **ADVERTENCIA** y **PRECAUCIÓN** indican el grado de peligro. He aquí su significado:

ADVERTENCIA indica un peligro que *puede* ocasionar daños personales de gravedad o la muerte si no se siguen las recomendaciones.

<u>APRECAUCIÓN</u> indica un peligro que *puede* ocasionar daños personales leves o moderados si no se siguen las recomendaciones.

Esta guía emplea la palabra **AVISO** para llamar la atención sobre importante información de carácter mecánico, y la palabra **Nota**: para poner énfasis sobre información general digna de especial atención.



PAGE 15 66324 Rev. B0

### Descripción del producto: Cabrestante de uso general WARN Works® 1500AC

El cabrestante de uso general Works® 1500AC de WARN es una poderosa herramienta de arrastre. Accionado por una fuente de energía de 120 voltios de CA, este compacto cabrestante tiene una capacidad de tiro de 680 kilos (1500 libras).

Estas unidades cuentan con un control remoto colgante cableado de 3,7 m (12 pies) para el enrollado y desenrollado del cable, un cable de 10,7 m (35 pies) de largo y 4,98 mm (5/32 pulg) de grosor, un gancho de presilla.

### Introducción

Gracias por su adquisición del modelo Works® de WARN para sus necesidades generales de arrastre e izado. Todos los productos Works® de WARN se han diseñado y manufacturado para una operación sin problemas durante muchos años. Para referencia futura, guarde la siguiente información en un lugar seguro:

Modelo/Nº de referencia:	Fecha de compra:

### Antes de comenzar

- □ Lea las instrucciones en su totalidad para familiarizarse con el proceso de instalación.
- □ Revise todos los avisos, precauciones y advertencias para asegurarse de que el conjunto se instala correcta y seguramente.



PAGE 16 66324 Rev. B0

### Precauciones de seguridad

A continuación se indican algunas precauciones generales de seguridad que toda persona que vaya a usar el cabrestante debe conocer. La norma más importante, por encima de todas las demás: **USE EL SENTIDO COMÚN**.

Unos pocos minutos empleados en leer estas normas pueden hacer que el operario tome conciencia de acciones peligrosas que deben evitarse y de las precauciones a tomar para su propia seguridad y la seguridad de los demás. Las revisiones frecuentes y las inspecciones periódicas del equipo, así como un seguimiento consciente de las reglas de seguridad pueden salvar vidas, y también ahorrar tiempo y dinero.




### PELIGRO DE ENREDO EN LAS PIEZAS MÓVILES

De no seguirse estas instrucciones podrían producirse lesiones graves o la muerte.

### Para evitar daños en las manos.

- --Mantenga siempre las manos alejadas del cable, del bucle del gancho, del gancho y de la abertura de la guía durante la instalación, la operación, y en el enrollado y desenrollado.
- Use **siempre** precaución extrema en el manejo del gancho y el cable durante las operaciones de enrollado y desenrollado.
- Use **siempre** la correa del gancho suministrada cuando vaya a enrollar o desenrollar el cable durante la instalación o la operación para evitar lesiones en las manos.



### PELIGRO DE CAÍDA O APLASTAMIENTO

De no seguirse estas instrucciones podrían producirse lesiones graves o la muerte.

- No utilice nunca el cabrestante como grúa vertical, ni para suspender una carga.
- No utilice nunca el cabrestante para levantar o desplazar personas.



PAGE 17 66324 Rev. B0

### Precauciones de seguridad - Continuación

# **A PRECAUCIÓN**

### PELIGRO DE ENREDO EN LAS PIEZAS MÓVILES

De no seguirse estas instrucciones podrían producirse lesiones menores o de poca gravedad.

#### Seguridad general:

- Sea siempre consciente del funcionamiento del cabrestante: Tómese su tiempo para leer y comprender completamente la guía de Instalación y operaciones, y la Guía básica de técnicas del cabrestante, que vienen con el mismo, para poder comprender el funcionamiento del cabrestante.
- No haga funcionar este cabrestante si usted es menor de 16 años de edad.
- No haga funcionar **nunca** el cabrestante si se encuentra bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos.
- No exceda nunca la capacidad nominal del cabrestante ni del cable de tiro. Emplee un cable doble utilizando una polea pasteca para reducir la carga del cabrestante.

#### Seguridad para la instalación:

- Elija siempre una ubicación de montaje que sea lo suficientemente sólida para soportar la capacidad de carga máxima del cabrestante.
- Utilice siempre interruptores, controles remotos, accesorios y componentes de instalación que estén aprobados de fábrica.
- Utilice siempre tornillería de grado 5 o superior, pernos que nunca hayan sido soldados y no utilice nunca pernos que sean más largos que los suministrados por la fábrica.
- Complete siempre el montaje y acoplamiento del gancho del cabrestante al bucle del gancho antes de cablear el cabrestante durante la instalación.
- Ponga siempre la guía del cable con la etiqueta de ADVERTENCIA en su parte superior.
- Enrolle y desenrolle el cable en el tambor **siempre** según lo
- indicado por la etiqueta de rotación del tambor del cabrestante. Es necesario para que funcione el freno automático (si viene con el cabrestante) y para una orientación correcta de la instalación.
- Realice siempre un estiramiento previo del cable y vuelva a enrollarlo con carga antes de usarlo. Un cable bien enrollado reduce el riesgo de "agarrotamiento", que consiste en el cable enrollándose en una capa de cable que está enrollada flojamente, y enganchándose o dañándose a sí mismo.

### Seguridad en el enrollado y desenrollado:

Revise siempre la instalación del cabrestante y el estado del cable antes de su uso. Si el cable está deshilachado, retorcido o dañado, deberá reemplazarse de inmediato. Cualquier pieza instalada que esté suelta o dañada deberá corregirse de inmediato.

- No enganche nunca el cable sobre sí mismo. Esto deterioraría el cable. Utilice una cadena o un cable de estrangulación, o un protector de tronco de árbol en el anclaie.
- Antes del enrollado, no olvide **nunca** retirar cualquier elemento que pueda interferir con una operación del cabrestante segura.
- Tómese su tiempo siempre cuando utilice un cabrestante.
- Verifique siempre que el anclaje seleccionado soportará la carga y que la correa o la cadena no se deslizará.
- Nunca embrague ni desembrague si el cabrestante está soportando una carga, si el cable está en tensión o si el tambor del cable está en movimiento.
- Siempre desenrolle tanto cable como sea posible al prepararse para el maniobrado. Emplee un cable doble o elija un punto de anclaje distante.
- No utilice nunca el cabrestante con menos de 5 vueltas de cable enrollado en el tambor; de no hacerse así el cable podría soltarse del tambor
- Manténgase siempre alejado del cable y de la carga durante el accionamiento del cabrestante.
- No toque nunca el cable ni el gancho mientras éstos estén en tensión o con carga.
- No toque nunca el cable ni el gancho si hay alquien cerca del interruptor de control, o si el cabrestante está en funcionamiento.
- No toque nunca el cable ni el gancho si el control remoto está enchufado al cabrestante.
- Manténgase siempre alejado del cable y de la carga, y no deje que otros se acerquen mientras el cabrestante esté en funcionamiento.
- Haga que el operario y otras personas presentes sean conscientes de la estabilidad durante la operación del cabrestante en el manejo del vehículo o la carga.
- Mantenga siempre el cable del control remoto alejado del tambor, del cable y del maniobrado. Inspeccione la posible existencia de grietas, pellizcos, cables deshilachados o conexiones sueltas. Reemplácelo si está dañado.



PAGE 18 66324 Rev. B0

# Precauciones de seguridad - Continuación








### **PELIGRO DE CORTES Y QUEMADURAS**

De no seguirse estas instrucciones podrían producirse lesiones menores o de poca gravedad.

#### Para evitar daños en las manos:

- Lleve puestos **siempre** quantes gruesos de cuero para manejar el cable.
- **Nunca** deje que el cable se deslice por sus manos.
- Tenga **siempre** en cuenta que las superficies del motor, del tambor o del cable del cabrestante pueden estar calientes durante o después del uso del mismo.

# A PRECAUCIÓN





### Peligro de enredo en las piezas móviles

De no seguirse estas instrucciones podrían producirse lesiones menores o de poca gravedad.

- No aplique nunca la carga a la punta del gancho o al seguro del mismo. Aplique la carga únicamente en el centro del gancho.
- No utilice nunca un gancho cuya abertura haya aumentado, o cuya punta esté doblada o retorcida

# **AVISO**

# **EVITE DAÑOS AL EQUIPO Y AL CABRESTANTE**

Evite siempre los tirones laterales continuos ya que pueden apilar el cable en un extremo del tambor. Esto puede dañar el cable o el cabrestante.

- Compruebe siempre que se ha embragado o desembragado completamente.
- No utilice nunca el cabrestante para remolcar otros vehículos. Las cargas repentinas pueden exceder momentáneamente la capacidad del cable y el cabrestante.
- Sea precavido siempre para no dañar la estructura cuando vaya a anclar su vehículo en una operación con el cabrestante.
- No desplace **nunca** el cable en pequeñas sacudidas cuando esté con carga. Las cargas repentinas pueden exceder momentáneamente la capacidad del cable y el cabrestante.
- Nunca utilice el cabrestante para amarrar una carga durante el transporte.
- No sumerja nunca el cabrestante en agua.
- Guarde siempre el cabrestante en un área protegida, limpia y seca.

### Número de referencia el modelo Works 1500AC

### **NÚMEROS DE PIEZA**

**601500** Cabrestante 120 v, 60 Hz CA 1500#



# Lista de piezas

El cabrestante de uso general Works  $\circledR$  1500AC de WARN consta de los siguientes componentes principales.



1. Unidad de cabrestante Works 1500AC	2. Control remoto colgante cableado de 3,7 m (12 pies) 12'			
3. Fairlead de hawse	4. Hardware de montaje			
5. Gancho del cierre y correa del gancho				



PAGE 20 66324 Rev. B0

# **Especificaciones para el modelo Works 1500AC**

Características:			
Capacidad de tiro	680 kg. (1500 libras)		Tren de engranaje de autoretencion' (tenencia clasificada de la carga)Hawse
Tipo de interruptor	Control remoto colgante cableado, con doble aislamiento de 3,7 m (12 pies)	Garantía	Limitada de 1 año
Motor	Motor PM rectificado de CC	Cable	3,98 mm (5/32 pulg) X 10,7 m (35 pies)
CV	· · / - = - · · · ( -   - · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Diámetro del tambor	5,08 cm (2,000 pulg)
Potencia	120 V, 60 Hz monofásica	Guía	Fairlead del hawse
Tren de engranajes	Engranaje partido del anillo	Esquema de los orificios	2 agujeros en el centro del 97,87 cm
Radio de la guía:		Conexiones eléctricas	Cable de tres clavijas de 2,4 m (8 pies)
Embrague	Palanca- Multidireccional	Peso	8,2 kg (18 lbs)


# Especificaciones técnicas para el modelo Works 1500AC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 1500AC							/ 60 Hz	Monofá	sico
Carga		Corriente		Velocidad		Potencia de tiro por capa de cable			apa de
libras	Kg	Amperio	KW	pies/min	m/min				
		S				C	ара	libras.	kg
0	0	0.6	72	9.8	3.0	1	15	500	680
500	226.8	3.0	360	6.6	2.0	2	12	235	560
1000	453.6	6.0	720	5.1	1.6	3	10	080	490
1500	680.4	9.0	1080	3.7	1.1	4	9	70	440



PAGE 21 66324 Rev. B0

# **Dimensiones del modelo Works 1500AC**





PAGE 22 66324 Rev. B0

### Instalación del cabrestante en una ubicación fija




# Peligro del fallo del cabrestante

De no seguirse estas instrucciones podrían producirse lesiones menores o de poca gravedad.

□ Elija un lugar de montaje que sea lo suficientemente resistente para soportar las cargas que desee elevar con el cabrestante.


El model 1500AC se puede montar a una localización fija utilzando el patrón del agujero de montaje para la unidad del torno. Primero, elija una localización del montaje que sea suficientemente fuerte bastabte soportar las cargas que usted piensa al torno.


A contnuación, haga dos taldros según las dimensiones especificadas en la ilustración siguiente.



- Un lugar plano y seguro para el montaje de por lo menos 4,8 mm (3/16 pulg) de grosor.
- Una arandela de bloqueo de 3/16 pulg. x 2
- Un tornillo de cabeza hexagonal de 5/16-18 x 1 pulg. de largo, de grado 5 ó mejor x 2.
- Apriete los pernos de montaje con un par de torsión de 16,3 Nm (12 pies-lbs).

Es posible que la longitud del perno deba ser más larga que la especificada anteriormente, dependiendo del grosor del material en el que esté montado el cabrestante.







PAGE 23 66324 Rev. B0

# Instrucciones de operación



# **Advertencia**

# Peligro de electrocución

De no seguirse estas instrucciones podrían producirse lesiones de gravedad o la muerte.



- □ Utilícese siempre un receptáculo con conexión adecuada a tierra de 120 voltios de CA protegido por un interruptor de averías por conexión a tierra.
- □ Nunca quite la clavija de conexión a tierra del enchufe.
- □ No haga funcionar esté producto activado por CA en un ambiente húmedo.

### Conexión del cabrestante a una toma de CA

Conecte el cordón de alimentación del cabrestante a una toma para tres clavijas con una conexión a tierra apropiada y con un interruptor de averías por conexión a tierra.

Compruebe que todo el cableado y el cordón de alimentación estén situados de forma que el cable o la carga no dañen el cordón al moverse.

Si va a usarse un cordón prolongador o un generador, verifique que puede usarse con la corriente requerida para hacer funcionar el cabrestante a plena capacidad. Desenchufe siempre la unidad cuando no esté en uso.

Desenchufe el producto al mantener o limpiando.




PAGE 24 66324 Rev. B0

### CÓMO USAR EL CONTROL REMOTO COLGANTE

El control remoto colgante está conectado al cabrestante por cable y puede operarse alejado de la unidad del cabrestante o con el control acoplado a la placa transportadora.

Pulse el botón negro para desenrollar el cable del tambor, o pulse el botón blanco para enrollar el cable en el tambor.






PAGE 25 66324 Rev. B0

### **DESENROLLADO**

Generalmente, el desenrollado manual es la forma más rápida y sencilla de sacar el cable hacia afuera. Antes de proceder al desenrollado manual, saque suficiente cable a fin de eliminar cualquier tensión en la que pueda estar sometido el mismo antes de desembragar. A continuación, proceda al desenrollado manual, sacando manualmente suficiente cable para la operación.

# **PRECAUCIÓN**





# Peligro de lesiones

De no seguirse estas instrucciones podrían producirse lesiones menores o de poca gravedad.

- Lleve puestos siempre guantes gruesos de cuero para manipular el cable.
- No accione el cabrestante si no hay al menos 5 vueltas de cable alrededor del tambor.

### **TENSIÓN DEL CABLE**

La vida útil del cable está directamente relacionada con la forma en que se utiliza y se cuida el mismo. Durante su primer uso, un cable nuevo debe enrollarse en su tambor bajo una carga de por lo menos 227 kg (500 libras). Desenrolle todo el cable dejando 5 vueltas en el tambor y a continuación, enrolle el cable bajo una carga de 227 kg (500libras) o más. Esto tensará el cable nuevo y creará un correcto enrollado del mismo alrededor del tambor. De no hacerse así, las vueltas exteriores se podrían trabar con las vueltas interiores produciendo atascamientos y daños en el cable.

# Advertencia

# Peligro de enredo en las piezas móviles

De no seguirse estas instrucciones podrían producirse lesiones de gravedad o la muerte.



- ☐ Mantenga **siempre** las manos alejadas del cable, del bucle del gancho, del gancho y de la abertura de la guía durante la instalación, la operación, y en el enrollado y desenrollado.
- Utilice **siempre** la correa del gancho suministrada cuando vava a enrollar o desenrollar el cable, o durante la instalación o la operación, para evitar daños en las manos.



PAGE 26 66324 Rev. B0

### **ENROLLADO CON CARGA**

- □ El cable debe enrollarse alrededor del tambor en el sentido indicado por la marca de rotación que hay en el cabrestante.
- □ Enrolle el cable uniformemente y bien tensado alrededor del tambor. Esto evita que las vueltas más externas del cable se traben con las vueltas internas, lo cual puede ocasionar atascamientos y daños al cable.
- □ Evite las sacudidas de la carga cuando esté enrollando; para ello, utilice el interruptor de control de forma intermitente a fin de tensar y hacer entrar las porciones del cable que puedan quedar flojas. Las sacudidas de la carga pueden sobrepasar momentáneamente la capacidad nominal del cabrestante y del cable.

#### **ENROLLADO SIN CARGA**

- □ **Con asistencia**: Pida a su ayudante que sujete el gancho y la correa del mismo, tensando el cable de forma constante y tanto como sea posible. Manteniendo tenso el cable, el ayudante debe caminar hacia el cabrestante mientras usted acciona el interruptor de control para enrollar el cable. Suelte el interruptor cuando el gancho esté a una distancia mínima de 1,2 m (4 pies) de la abertura de la guía. Luego, enrolle la parte final del cable para su almacenamiento.
- □ **Sin asistencia:** Disponga el cable de forma que no se doble ni se trabe al enrollarlo. Asegúrese de que el cable ya enrollado alrededor del tambor esté bien tenso y dispuesto en capas uniformes. Enrolle el cable lo suficiente para formar la siguiente capa completa alrededor del tambor. Tense y enderece la capa. Repita este proceso hasta que el gancho quede a una distancia mínima de 1,2 m (4 pies) de la guía para el cable. Luego, enrolle la parte final del cable para su almacenamiento.

#### ENROLLADO DE LA PARTE FINAL PARA EL ALMACENAMIENTO

No toque el cable, el gancho ni la abertura de la guía. Siempre utilice la correa del gancho para sujetar el mismo al enrollar el cable cuando no haya carga. Con mucho cuidado, vaya enrollando la parte final del cable activando y desactivando repetidamente el interruptor de control a fin de enrollar la parte floja final. Fije el gancho en un punto de anclaje adecuado cercano al cabrestante. Asegúrese de no tensar en exceso ya que ello podría dañar el cable o el punto de anclaje.

### **MANIOBRADO**

- □ Siempre desenrolle cuanto más cable sea posible al prepararse para el maniobrado. Elija el punto más alejado posible de fijación; esto proporciona al cabrestante mayor capacidad de tracción.
- □ El uso de línea de doble cable y una polea reduce la carga del cabrestante a la mitad sin pérdida significativa de la velocidad de enrollado.
- Los puntos de anclaje naturales como, por ejemplo, árboles, tocones y rocas, son los más cómodos cuando están disponibles. Acople una cadena o un cable de estrangulación, o un protector de tronco de árbol al punto de anclaje, a la menor altura posible, para evitar derribarlo. Si hay varios puntos de anclaje disponibles pero no son lo suficientemente resistentes por separado, puede acoplar un cable o una cadena de estrangulación alrededor de varios puntos a fin de formar un punto de anclaje "colectivo" lo suficientemente resistente.



PAGE 27 66324 Rev. B0

### SOBRECARGA/SOBRECALENTAMIENTO

El cabrestante está indicado para un servicio intermitente. No se debe poner en funcionamiento con el motor reducido a bajas RPM. Cuando el motor se aproxima a la velocidad crítica, se genera calor muy rápidamente, lo que puede ocasionar daños al motor. El uso de línea de doble cable reducirá los amperios del motor, permitiendo un uso continuo mayor (vea la sección del maniobrado).

### Mantenimiento y garantía

#### **MANTENIMIENTO**

- □ No se requiere lubricación durante la vida útil del cabrestante.
- □ Inspeccione el cable de tiro antes y después de cada operación efectuada con el cabrestante. Si presenta daños, sustitúyalo.

# **GARANTÍA**

Vea la hoja adicional incluida con el cabrestante

-0-

Si la hoja de la garantía se ha perdido, póngase en contacto con Warn Industries, Inc. Customer Service Dept. 12900 SE Capps Rd Clackamas, OR 97015-8903.

### **Estados Unidos:**

Teléfono: 503.722.1200 ó (800) 543-9276 (EE.UU. solamente)

Fax: 503.722-3000

### **Internacional:**

Teléfono: 503.722.3008 Fax: 503.722.3005



PAGE 28 66324 Rev. B0



# **GUIDE DE L'UTILISATEUR DU TREUIL Treuil utilitaire WARN Works® 1500AC**

Numéro de pièce : 601500



Votre sécurité et celle des autres est très importante. Pour vous permettre de prendre des décisions éclairées dans le domaine de la sécurité, nous vous avons fourni des instructions relatives à l'installation et à l'utilisation du produit ainsi que d'autres informations figurant sur des étiquettes apposées sur le produit. Ces informations attirent l'attention sur les dangers potentiels pouvant vous affecter ainsi qu'autrui. Nous ne sommes pas en mesure de vous mettre en garde contre tous les dangers potentiels associés à ce produit. Il vous incombe par conséquent de faire preuve de jugement.

TOUTE INSTALLATION OU UTILISATION IMPRUDENTE DU TREUIL PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES GRAVES OU ENDOMMAGER L'ÉQUIPEMENT. PRENDRE SOIN DE LIRE ET DE BIEN ASSIMILER LES CONSIGNES DE SÉCURITÉ ET D'UTILISATION DU PRODUIT AVANT DE L'INSTALLER ET DE L'UTILISER.

Ce guide identifie les dangers potentiels et comporte des consignes de sécurité importantes qui permettent, à vous et à autrui, d'éviter les risques de blessures graves ou de mort. Les termes **AVERTISSEMENT** et **ATTENTION** sont des indicateurs du niveau de danger. Signification des indicateurs :

<u>A</u>Le terme AVERTISSEMENT souligne un danger potentiel qui *peut* entraîner des blessures graves ou la mort si vous ne suivez pas les consignes.

<u>ALe terme ATTENTION</u> souligne un danger potentiel *susceptible* d'entraîner des blessures mineures ou modérées si vous ne suivez pas les consignes.

Ce guide utilise le terme **AUS** pour attirer votre attention sur des informations mécaniques importantes, et le terme **Remarque :** pour souligner des informations générales qui méritent une attention particulière.



PAGE 29 66324 Rev. B0

# Description du produit : Treuil utilitaire WARN Works® 1500AC

Le treuil utilitaire WARN Works ® 1500AC est un puissant outil de traction. Alimenté par une source de 120 volts c.a., ce treuil compact possède une capacité de traction de 680 kilos.

L'appareil est doté d'une télécommande câblée avec fil de 3,7 m permettant d'enrouler et dérouler le câble, d'un câble de 10,7 m et 3,98 mm de diamètre et d'un crochet avec fermoir.

# Introduction

Merci d'avoir choisi le treuil utilitaire WARN Works®. Tous les produits WARN Works® ont été conçus et fabriqués de manière à assurer un fonctionnement sans problèmes pendant des années. Prière de noter les informations suivantes à titre de référence :

<u>Numéro de modèle/</u>	pièce :	Date d'achat :

### Avant de commencer

- □ Lire les instructions intégralement afin de se familiariser avec la procédure d'installation.
- Prière de relire tous les avis, mises en garde et avertissements pour s'assurer que le kit est installé correctement et en toute sécurité.



PAGE 30 66324 Rev. B0

### Mesures de sécurité

Voici quelques mesures générales de sécurité que tout utilisateur du treuil se doit de connaître. Cependant, au-delà de toute consigne, la règle la plus importante à suivre est celle-ci : **FAIRE PREUVE DE BON SENS**.

Les quelques minutes consacrées à la lecture de ces consignes permettront à tout opérateur d'être conscient des pratiques dangereuses à éviter et des précautions qu'il pourra prendre pour assurer sa sécurité et celle d'autrui. Une vérification fréquente ainsi que des inspections périodiques de l'équipement et l'application consciencieuse des consignes de sécurité pourront permettre de sauver des vies et d'économiser temps et argent.




### DANGER DE HAPPEMENT PAR DES PIÈCES MOBILES

Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

#### Pour éviter de se blesser les mains ou les doigts :

- **Toujours** garder les mains éloignées du câble, de la boucle du crochet, du crochet et de l'ouverture du guide-câble durant l'installation et l'utilisation du treuil et l'enroulement ou le déroulement du câble.
- Toujours faire très attention durant la manipulation du crochet et du câble pendant les manœuvres de déroulement.
- **Toujours** utiliser le cordon du crochet fourni pour enrouler ou dérouler le câble, durant l'installation ou l'utilisation, pour éviter de se blesser les mains ou les doigts.



#### DANGER DE CHUTE OU D'ÉCRASEMENT

Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

- **Ne jamais** utiliser l'appareil comme palan aérien ou pour suspendre une charge.
- **Ne jamais** utiliser l'appareil pour soulever ou transporter des personnes.



PAGE 31 66324 Rev. B0

# **A** ATTENTION

### ANGER DE HAPPEMENT PAR DES PIÈCES MOBILES

Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

### Consignes de sécurité générales :

- **Toujours** se familiariser avec le treuil : Prendre le temps de bien lire et comprendre le manuel d'installation et d'utilisation ainsi que le manuel de base des techniques de treuillage inclus avec le treuil afin de se familiariser avec l'appareil et son fonctionnement.
- Les personnes âgées de moins de 16 ans ne doivent **jamais** faire fonctionner cet appareil.
- Ne jamais faire fonctionner l'appareil sous l'effet de droques, de l'alcool ou de médicaments.
- **Ne jamais** excéder la capacité nominale du treuil ou du câble d'acier. Un câblage double avec poulie ouvrante permet de réduire la charge subie par le treuil.

#### Consignes de sécurité se rapportant à l'installation :


- **Toujours** choisir une surface de montage suffisamment résistante pour supporter la capacité de traction maximale du treuil.
- **Toujours** utiliser des interrupteurs, télécommandes, accessoires et composants d'installation homologués par le fabricant.
- **Toujours** utiliser un matériel de catégorie 5 ou supérieur, ne jamais souder les boulons ni utiliser des boulons plus longs que ceux fournis par le fabricant.
- **Toujours** achever le montage du treuil et la fixation du crochet à sa boucle avant d'effectuer le câblage du treuil durant l'installation.
- Toujours positionner le quide-câble avec l'étiquette d'AVERTISSEMENT sur le dessus.
- **Toujours** enrouler le câble sur le tambour tel qu'indiqué par l'autocollant de rotation apposé sur le treuil. Nécessaire pour que le frein automatique puisse fonctionner (le cas échéant) et pour assurer une installation dans le bon sens.
- **Toujours** étirer au préalable le câble d'acier et l'enrouler sous charge avant de l'utiliser. Un câble enroulé de manière serrée permet de réduire le risque qu'il coince, c'est-à-dire que si le câble s'enroule de façon lâche, il peut s'enchevêtrer et s'endommager lui-même.

#### Consignes de sécurité concernant le treuillage :

- **Toujours** inspecter l'installation du treuil et l'état du câble métallique avant de faire fonctionner le treuil. Tout câble effiloché, tordu ou endommagé doit être remplacé immédiatement. Toute installation de treuil desserrée ou endommagée doit être corrigée immédiatement.
- **Ne jamais** accrocher le câble à lui-même. Cela l'endommagerait. Toujours utiliser une chaîne ou un câble à nœud coulant, ou bien une protection de tronc d'arbre sur le point d'ancrage.
- Toujours s'assurer que tous les obstacles potentiels sont écartés, avant de commencer le treuillage.
- Toujours prendre le temps de bien procéder au câblage avant d'utiliser le treuil.
- **Toujours** s'assurer que le point d'ancrage choisi peut supporter la charge et que la sangle ou la chaîne ne glisse pas.
- **Ne jamais** essayer d'embrayer ou de débrayer si le treuil est sous charge, si le câble est en tension ou si le tambour est en train de tourner.
- **Toujours** dérouler autant de câble que possible avant de procéder au câblage. Utiliser une ligne double ou choisir un point d'ancrage distant.
- **Ne jamais** utiliser le treuil avec moins de 5 spires de câble enroulées autour du tambour car le câble pourrait se dérouler du tambour.
- **Toujours** se tenir à l'écart du câble et de la charge durant l'utilisation.
- Ne jamais toucher le câble ou le crochet lorsque le câble est tendu ou sous charge.
- Ne jamais toucher le câble ou le crochet lorsqu'une autre personne est à l'interrupteur de commande ou durant le fonctionnement du treuil.
- Ne jamais toucher le câble ou le crochet lorsque la télécommande est branchée sur le treuil.
- **Toujours** se tenir à l'écart du câble et de la charge durant l'utilisation et ne jamais laisser personne s'approcher.
- **Toujours** exiger de l'opérateur et des personnes présentes d'être conscients de la stabilité du véhicule ou de la charge.
- **Toujours** garder la télécommande à l'écart du tambour, du câble et du câblage. S'assurer qu'il n'y a pas de fissures, de points de pincement, de fils effilochés ou de connexions desserrées. Remplacer en cas de dommages.



PAGE 32 66324 Rev. B0



### Mesures de sécurité - Suite

# **MISE EN GARDE**






### RISQUE DE COUPURE ET DE BRÛLURE

Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

#### Pour éviter de se blesser les mains ou les doigts :

- Toujours porter des gants de cuir résistants durant la manipulation du câble d'acier.
- **Ne jamais** laisser le câble glisser dans les mains.
- **Toujours** penser aux surfaces chaudes au niveau du moteur du treuil, du tambour ou du câble durant ou après l'utilisation du treuil.

# **MISE EN GARDE**





### Danger de happement par des pièces mobiles

Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

- Ne jamais appliquer la charge sur l'extrémité du crochet ou le loquet. Appliquer la charge au centre du crochet seulement.
- Ne jamais utiliser un crochet dont la gorge s'est élargie ou dont l'extrémité est courbée ou tordue

# **AVIS**

# **ÉVITER D'ENDOMMAGER LE TREUIL ET L'ÉQUIPEMENT**

- **. Toujours** éviter de tirer continuellement sur le côté, ce qui a pour effet d'empiler le câble sur l'une des extrémités du tambour. Cela peut endommager le câble ou le treuil.
- Toujours s'assurer d'avoir complètement embrayé ou complètement débrayé.
- **Ne jamais** se servir du treuil pour remorquer d'autres véhicules. Les charges de choc peuvent momentanément dépasser de loin la capacité du treuil du câble.
- **Toujours** faire attention à ne pas endommager le cadre si l'on décide d'arrimer le véhicule pour pouvoir travailler avec le treuil.
- **Ne jamais** « secouer » le câble sous charge. Les charges de choc peuvent momentanément dépasser de loin la capacité du treuil et du câble.
- **Ne jamais** se servir du treuil pour maintenir une charge pendant le transport.
- Ne jamais submerger le treuil dans l'eau.
- **Toujours** ranger le treuil dans un endroit sûr, propre et sec.

### Numéros d'article pour Works 1500AC

NUMÉROS DE PIÈCE			
	601500	Treuil utilitaire 120 V 60 Hz CA 1500#	



PAGE 34 66324 Rev. B0

# Liste des pièces

Le treuil utilitaire WARN Works ® 3200AC-R comprend les composants principaux suivants.



1. Treuil Works 1500AC	2. Télécommande câblée avec fil de 3,7 m
3. Guide-câble à hawse	4. Hardware de montaje
5. Crochet avec loquet et sangle de crochet	



PAGE 35 66324 Rev. B0

# Spécifications techniques du Works 1500AC

Caractéristiques			
Capacité de traction	680 kg	Frein	Tren d'engranag de art del l'auto-portrait- locking (possession évaluée de charge)
Type de commutateur	Télécommande câblée (3,7 m) à isolation double	Garantie	Limitée d'un an
Moteur	Moteur à aimant permanent rectifié pour courant c.c.	Câble	5,53 mm X 16,8 m
Puissance	0,45 kW (0,6 CV), 7,62 cm de diamètre	Diamètre du tambour	6,03 cm
Alimentation	Courant monophasé c.a. de 120 V 60 Hz	Guide-câble	De hawse
Train d'engrenages	Vitesse fendue d'anneau	Disposition des trous	2 trous au centre de 97,87 cm
Rapport de démultiplication	222/1	Fils électriques	Cordon bipolaire avec terre de 2,4 m
Embrayage	Aucun	POIDS	8,2 kg


# **Données de performance du Works 1500AC**

DONNÉES DE PERFORMANCE : 1500AC						Courant monophasé de 120 V 60 Hz		
Charge		Courant		Vitesse		Puissance de traction, couche de câble		
lb	kg	Intensité	kW	pi/min	m/min			
		(A)				Couche	lb	kg
0	0	0.6	72	9.8	3.0	1	1500	680
500	226.8	3.0	360	6.6	2.0	2	1235	560
1000	453.6	6.0	720	5.1	1.6	3	1080	490
1500	680.4	9.0	1080	3.7	1.1	4	970	440



PAGE 36 66324 Rev. B0

# Données dimensionnelles du Works 1500AC





PAGE 37 66324 Rev. B0

# Installation du treuil sur un emplacement fixe



# **Attention**

# Danger de défaillance du treuil

Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

☐ Toujours choisir une surface de montage suffisamment résistante pour supporter les charges qui seront halées.


Le 1500AC peut être monté à un endroit fixe en utilisant le model de trou de support pour l'unité de treuil. D'abord, choisissez un endroit de support qui est suffisamment assez fort pour résister aux charges que vous prévoyez au treuil.


Après, forez le trou deux aux dimensions indiquées dans le schéma ci-dessous.

Pour fixer le treuil, employez toujours:

- Un endroit plat et bloqué au moins4.8 millimètres de support.
- Frein d'écrou X 2 de 5/16 pouce.
- 5/16-18 x 1 pouces long, la vis à pastille principale de sortilège, évaluent 5 ou meilleur x 2.
- Boulons de fixation de couple à 16,3
   Nm

La longueur de boulon peut devoir être plus longue qui a indiqué au-dessus de dépendre de l'épaisseur du matériel que le treuil est monté à.







PAGE 38 66324 Rev. B0

# Mode d'emploi

# **Avertissement**

# Risque de choc électrique

# Le non-respect des consignes peut entraîner des blessures graves ou la mort.



- □ Toujours utiliser une prise correctement mise à la terre de 120 V c.a. protégée par un disjoncteur différentiel.
- □ Ne jamais enlever la broche de mise à la terre de la fiche.
- □ Ne jamais utiliser l'appareil dans des conditions humides ou mouillées.

#### Brancher le treuil à une source d'alimentation c.a.

Brancher le cordon d'alimentation du treuil à une prise électrique à trois voies correctement mise à la terre et protégée par un disjoncteur.

S'assurer que le câblage et le cordon d'alimentation sont placés de sorte qu'ils ne seront pas endommagés par le câble d'acier ou par une charge en déplacement.

Si l'on utilise une rallonge ou une génératrice, s'assurer qu'elle est prévue pour le type de courant nécessaire pour faire fonctionner le treuil à pleine capacité. Toujours débrancher le treuil quand il n'est pas utilisé.

Débranchez le produit en maintenant ou en nettoyant.




PAGE 39 66324 Rev. B0

# UTILISATION DE LA TÉLÉCOMMANDE CÂBLÉE

La télécommande est câblée au treuil et peut être actionnée à distance du treuil ou en la rangeant dans la plaque de support.

Appuyer sur le bouton noir pour dérouler le câble ou sur le bouton blanc pour enrouler le câble sur le tambour






PAGE 40 66324 Rev. B0

# **DÉROULEMENT DU CÂBLE**

Le déroulement en roue libre constitue généralement la façon la plus rapide et la plus facile de dérouler le câble. Avant de mettre le treuil en roue libre pour dérouler le câble, dérouler au moteur une quantité suffisante de câble avant de débrayer pour soulager le câble de toute tension. On peut alors dérouler manuellement une quantité suffisante de câble pour pouvoir travailler avec le treuil.



### Risque de blessures

Le non-respect des instructions peut entraîner des blessures mineures ou modérées.

- Toujours porter des gants de cuir durant la manipulation du câble d'acier.
- Ne jamais utiliser le treuil avec moins de 5 spires de câble enroulées autour du tambour.

### **ÉTIREMENT DU CÂBLE**

La durée de vie d'un câble est liée directement à son entretien et à son utilisation. Lors de sa première utilisation, un câble neuf doit être enroulé sur son tambour sous une charge d'au moins 227 kg. Dérouler entièrement le câble de façon à ne laisser que 5 spires sur le tambour, puis enrouler le câble sous une charge de 227 kg ou plus. Ceci permet d'étirer un câble neuf et de bien l'enrouler sur le tambour. Sinon, les spires extérieures risquent de s'enfoncer dans les spires intérieures, ce qui peut coincer et endommager le câble.

# Avertissement

# Danger de happement par des pièces mobiles

Le non-respect des consignes peut entraîner des blessures graves ou la mort.



□ **TOUJOURS** garder les mains éloignées du câble, de la boucle du crochet, du crochet et de l'ouverture du guide-câble durant l'installation et l'utilisation du treuil et l'enroulement ou le déroulement du câble.



□ **TOUJOURS** utiliser le cordon du crochet fourni pour enrouler ou dérouler le câble, durant l'installation ou l'utilisation, pour éviter de se blesser les mains ou les doigts.



PAGE 41 66324 Rev. B0

#### **ENROULEMENT SOUS CHARGE**

- □ Le câble d'acier doit toujours être enroulé sur la partie inférieure du tambour tel qu'indiqué par l'autocollant apposé sur le treuil.
- □ Enrouler mécaniquement le câble sur le tambour de manière uniforme et serrée. Cela empêche les spires extérieures de s'enfoncer dans les spires intérieures, ce qui peut coincer et endommager le câble.
- □ Pour éviter les charges de choc durant l'enroulement du câble, actionner l'interrupteur de commande de manière intermittente afin d'éliminer le mou du câble. Les charges de choc peuvent momentanément dépasser de loin la capacité du treuil et du câble.

### **ENROULEMENT À VIDE**

- □ **Enroulement assisté**: Demander à un assistant de tenir le crochet avec une corde ou un chiffon en appliquant une tension aussi constante que possible sur le câble. Tout en maintenant la tension, il devra se déplacer en direction du treuil pendant l'actionnement de l'interrupteur de commande pour enrouler le câble. Relâcher l'interrupteur lorsque le crochet parvient à une distance minimum de 1,2 m de l'ouverture du guide-câble. Enrouler le reste du câble.
- □ **Enroulement non assisté :** Arranger le câble à enrouler de manière à ce qu'il ne s'entortille ni ne s'emmêle pendant le rembobinage. S'assurer que le câble est enroulé sur le tambour de manière uniforme et serrée. Enrouler une quantité suffisante de câble pour compléter une couche entière sur le tambour. Serrer et étaler de manière égale la couche de câble. Refaire de même jusqu'à ce que le crochet soit à au moins 1,2 m du guide-câble. Enrouler le reste du câble.

### ENROULEMENT DU RESTE DU CÂBLE POUR LE RANGER

Éloigner les mains du câble, du crochet et de l'ouverture du guide-câble. Toujours utiliser un chiffon ou un cordon pour tenir le crochet lorsque le câble est enroulé à vide. Enrouler mécaniquement le reste du câble avec soin, en actionnant l'interrupteur de commande par petits coups afin d'éliminer le mou restant. Fixer le crochet à un point d'ancrage approprié près du treuil. Éviter de trop tendre pour ne pas endommager le câble ou le point d'ancrage.

### **CÂBLAGE**

- □ Toujours dérouler autant de câble que possible avant de procéder au câblage. Choisir un point d'ancrage approprié aussi distant que possible. Cela assure au treuil une puissance de traction maximum.
- □ Un câblage double avec poulie ouvrante permet de réduire de moitié la charge subie par le treuil sans perte sensible de vitesse de rembobinage.
- Des ancrages naturels tel qu'arbres, souches et rochers sont très utiles lorsqu'ils sont disponibles. Attacher une chaîne ou câble à nœud coulant ou une protection de tronc d'arbre sur le point d'ancrage aussi bas que possible pour éviter de tirer le point d'ancrage vers le bas. Si plusieurs ancrages sont disponibles mais qu'ils ne sont pas assez solides individuellement, il peut être pratique de les réunir en faisant un nœud coulant avec un câble ou une chaîne afin de constituer un puissant point d'ancrage collectif.



PAGE 42 66324 Rev. B0

### SURCHARGE/SURCHAUFFE

Ce treuil est conçu pour un service intermittent. Ne pas le faire fonctionner avec le moteur tournant à bas régime. Lorsque le moteur du treuil atteint une vitesse si faible qu'il peut caler, il se met à surchauffer très rapidement, ce qui peut l'endommager. Un câblage double permet de réduire la consommation de courant du moteur, ce qui permet une utilisation continue prolongée (voir la section Câblage).

# Entretien et garantie

#### **ENTRETIEN**

- □ Aucune lubrification n'est nécessaire pendant la durée de service du treuil.
- ☐ Inspecter le câble avant et après chaque utilisation du treuil. Le remplacer s'il est endommagé.

# **GARANTIE**

Voir la feuille emballée avec le treuil

-ou-

### États-Unis:

Tél : 503.722.1200 ou (800) 543-9276 (États-Unis seulement) Télécopie : 503.722.3000

copic : 303.722.3000

### **International:**

Tél: 503.722.3008 Télécopie: 503.722.3005



PAGE 43 66324 Rev. B0